

领普单火墙壁开关(阿里蓝牙版)

了解LED指示灯含义

安装步骤概览

墙壁开关的安装步骤：

- ① 安装接线。
- ② 安装天猫精灵APP (已安装则跳过)
- ③ 重置设备蓝牙,连接开关到天猫精灵语音音箱
- ④ Enjoy it

各个状态变化下LED状态：

① 正在重置蓝牙 (用户在1S内操作任意键连续5次以上,进入该模式)	指示灯常亮(橙色), 输出 关闭且不受按键控制(持续约8S)
② 等待配网状态 (此时天猫精灵可发现该设备)	指示灯闪烁(橙色)
③ 退出配网模式 (短按任意键或超过2分钟未配网,则退出配网状态)	指示灯不闪烁,用于指示开关状态
④ 配网成功	指示灯不闪烁,用于指示开关状态 (天猫精灵提示配网成功)

如您还购买了领普的自发电无线开关：

- 参考“配对自发电无线开关(一对模式)”配对遥控；
- 如果想将无线开关设置为场景开关,参考“配对自发电遥控开关(场景控制模式)”设置智能场景。

安装接线

安装方式: (注意:安装前确保电闸已关闭!严禁带电操作!)

②安装天猫精灵APP(已安装则跳过)

本产品已接入天猫精灵,可以通过天猫精灵APP或天猫精灵设备控制,并与其它接入天猫精灵的智能设备互联互通。

若未安装天猫精灵APP,扫描下方二维码下载天猫精灵APP,或者在应用商店搜索“天猫精灵”下载

③重置设备蓝牙,连接开关到天猫精灵语音音箱

体验一下吧

新添加的还未命名的开关的默认名字为:开关。您可以对天猫精灵说“天猫精灵,打开开关”,将可以打开所有没有命名的开关。

①“天猫精灵,打开开关”

②“马上打开开关”

如果是多键开关/多个开关,您可以通过天猫精灵APP修改开关名称;修改步骤:我家>智能设备>开关图标>设备名称(右上角图标)>设备详情,即可根据您的要求修改“设备位置”与“设备名称”。(在天猫精灵APP内,名字由两部分组成,设备位置 + 设备名称)比如修改为:客厅大灯

③“天猫精灵,找队友”

④“发现智能设备,是否连接”

⑤“连接”

⑥“连接成功”

④Enjoy it

备注

- 每路支持配对10个遥控开关;如果在配对模式下,操作开关后墙开关快速闪烁两次后停止,但遥控开关无法控制,则可能是已经存满,建议清除后再配对。
- 在学配对模式下,短按按键退出学习模式,或超过30秒后自动退出学习模式。

配对自发电遥控开关(一对模式)

本墙壁开关可以搭配领普的自发电无线开关使用,实现遥控(双控)

第一步: 进入配对模式
长按想要配对的开关3S,直到对应的灯和指示灯闪烁(一秒一次),表示进入配对模式了,此时松开按键。

第二步: 按下要配对的遥控开关即可

配对自发电遥控开关(场景控制模式)

功能说明

墙壁开关还可以通过配对为“仅打开模式”和“仅关闭模式”实现场景控制模式。

例如:
如您希望在按下无线开关的时候,①号灯打开,同时②号灯关闭,(不管①号灯和②号灯之前是哪种状态),那么您可以将遥控开关与①号灯配对的时候配置为“仅打开模式”,将遥控开关与②号灯配对的时候配置为“仅关闭模式”,即可实现想要的效果。

同理,如果您想实现“全关模式”,只需要将该遥控开关与所有的灯都配对为“仅关闭模式”即可。

配对自发电遥控开关(场景控制模式)

配对“仅打开模式”

第一步:进入配对模式
长按想要配对的开关6S,直到:

- * 对应的灯保持打开;
- * 指示灯继续闪烁;
- * 表示已进入“仅打开配对模式”

松开按键。

配对“仅关闭模式”

第一步:进入配对模式
长按想要配对的开关9S,直到:

- * 对应的灯保持关闭;
- * 指示灯继续闪烁;
- * 表示已进入“仅关闭配对模式”

松开按键。

第二步:按下要配对的遥控开关即可

清除已配对的自发电遥控开关

清除开关:
上电长按要清除的墙壁开关的通道对应按键12秒以上,直到橙色指示灯快闪4次,将清除掉该通道所有已配对的遥控开关。(请谨慎操作避免误清除)

例: 清除右键开关所配对的遥控开关

产品参数

型号	Q3S-AliBLE-W1/Q3S-AliBLE-W2/Q3S-AliBLE-W3					
供电	200-240V AC 50/60Hz					
待机漏电流 (灯关闭状态下)	约250 uA					
RF	433.92MHz					
蓝牙	2.4GHz					
最小功率	7W (具体可能与灯的厂家及型号有关)					
最大负载	由于开灯瞬间存在冲击电流,建议所接的灯不超过500W/路 约50M(室外空旷地,配合领普K9) 室内距离与具体环境有关					
可配开关数量	10个/路					
使用环境	温度:0~40°C					

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PCBA组件	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

本表格依据:SJ/T11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

售后服务

尊敬的用户:

感谢您选择领普Q3S-AliBLE单火墙壁开关,为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务,请认真填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称_____

通讯地址_____

电话_____

邮编_____

所购产品名称及型号_____

购买地址_____

购买日期_____

友情提示:

- 1.本产品享受两年免费保修,终身有偿维修,送修费客户自理。
- 2.如需保修,请提供有效的销售凭证,同时提供填写完整的保修卡。
- 3.因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在保修范围内。
- 4.未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下,产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。

执行标准:GB 16915.2-2012
服务热线:400-888-6853
制造商:武汉领普科技有限公司
网址:www.lintech.com
邮箱:service@lintech.com
地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼

单火墙壁开关使用说明书 v1.2
系列型号:Q3S-AliBLE

使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管